

CMM-58

CMM取付説明書

Audi A3/TT PORSCHE 911/ボクスター/ケイマン/カイエン/パナメーラ

CMMシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この説明書をよくお読みの上、正しく安全に お使いください。また、この説明書は大切に保管してください。

- ※この製品の取り付けには、専門技術と経験が必要です。必ずお買い上げの販売店で取り付けてください。
- ※配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を必ず外して、配線作業をしてください。この指示を守らなかった事による車両の故障 または破損等につきましては、当社では一切の責任を負いません。ご了承ください。
- ※この製品は、運転者以外の同乗者がテレビを視聴するために開発された製品です。運転者が走行中にAVモニターを注視することは、事故・ケガ の原因となると共に、道路交通法で禁止されています。同乗者がいないときは安全のため、ナビゲーションモードに切り替えてご使用ください。
- ※この製品は、安全に十分配慮して設計されています。しかし電気製品はすべて、まちがった使い方をすると事故や火災等の原因になります。 動作がおかしかったり、異常・故障と思われる場合はすぐに使用を中止して、お買い上げの販売店または当社へご連絡ください。
- ※この説明書の指示を守らなかった事による事故・法律の違反・車両の故障または破損・製品の不具合等の賠償につきましては、当社では一切の責 任を負いません。ご了承ください。


< Auai >			
A3	DBA/ABA-8P***	2010/07 ~ 2012/08	ディーラー車
TT	ABA-8J****	2010/09 ~ 2012/08	ディーラー車
< PORSCHE >			
911 (997)	ABA-997****	2012モデル ~ 2013/03	ディーラー車
911 (991)	ABA-991****	2011/11 ~ 2013モデル	ディーラー車
ボクスター (987)	ABA-987****	2012モデル ~ 2012/08	ディーラー車
ボクスター(981)	ABA-981****	2012/09 \sim 2013モデル	ディーラー車
ケイマン (987)	ABA-987****	2012モデル ~ 2012/11	ディーラー車
ケイマン(981)	ABA-981****	2012/12 ~ 2013モデル	ディーラー車
カイエン (92A)	ABA-92A****	2012モデル ~ 2013モデル	ディーラー車
パナメーラ (970)	ABA-970***	2012モデル ~ 2013モデル	ディーラー車

※Audi、PORSCHE正規輸入車の日本仕様で、メーカーラインでのSDナビゲーションシステム(クラリオン製)装着車専用です。 (一部取り付けできないグレードがあります。)

仕様

電源電圧 12V 約40mA 動作時消費電流 ※マイナスアース専用 交換用使用ヒューズ 1Δ

キット構成部品





LED内蔵切替スイッチ





スコッチロック(青) x 3

※本取付説明書の記載の内容は、調査時のデータに基づいて作成されています。

調査後に車両変更、車種追加などで取付情報が変更になる場合がありますのでご注意ください。

※本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

%FOR SALE IN JAPAN ONLY

〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

商品お問い合わせ先:大阪オフィス 〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3 tel.06-6335-0805 fax.06-6335-0807

オーディオリリースキー x 4

http://www.pb-jp.com support@pb-jp.com

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

魚警告

- ●本品はDC12V①アース車専用です。大型トラック や寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車での使用 はしない。火災の原因となります。
- ●本品を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故や怪我の原因となります。
- ●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう注意して行う。火災の原因となります。
- ●車体のボルトやナットを使用して、機器の取り付けや アースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統や タンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用 しない。これらを使用しますと、制動不能や、発火、 事故の原因となります。
- ■取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス○端子をはずす。プラス⊕とマイナス○経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- ●コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープなどでまとめておく。ステアリングやシフトレバー、 ブレーキペダルなどに巻きつくと事故の原因となり危険です。
- ●機器を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の 原因となります。

- ●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- ●音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- ●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用する。規定容量を超えるヒューズを使用するが、火災の原因となります。
- ●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な 臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を 中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する。そのま ま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- ●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取り付けと配線をしない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
- ●視界や運転の妨げとなる場所へは取り付けないでください。交通事故の原因となります。
- ●ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用する。破片などが目に入ったりして怪我や失明の原因となります。
- ●接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する。ショートにより火災、感電の原因となります。

注意

- ●本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。 安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- ●必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したりしっかりと固定できずに外れることがあり危険です。
- ●雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、 埃、油煙の多い場所への取り付けは避けてください。 機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発 火、故障の原因となることがあります。
- ●しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへの取り付けは避けてください。外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となることがあります。
- ●直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ 取り付けないでください。機器の内部温度が上昇し、 火災や故障の原因となることがあります。
- ●機器の通風孔や放熱板、ファンをふさがないでください。通風孔や放熱板、ファンをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- ●取付説明書で指定されたとおりに接続してください。 正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。

- ●エアバッグ装着車に取り付ける場合は車両メーカーに 作業上の注意事項を確認してから作業を行ってくださ い。エアバッグが誤動作する原因となることがありま す。
- ●車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード 類をはさみ込まないように配線してください。断線や ショートにより、事故や感電、火災の原因となること があります。
- ●コードが金属部に触れないように配線してください。 金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因と なることがあります。
- ●コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。 コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。
- ●機器の取り付け場所変更時は安全のため必ずお買い上 げの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付け には専門技術が必要です。
- ●本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となることがあります。

注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう 予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

取付概要図

⚠ 通風孔や放熱板をふさがないでください。


↑ しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへ取り付けないでください。

↑ 車体に穴を開けるときには、パイプ類・タンク・電気配線などを傷つけないでください。

↑ 直射日光やヒーターの熱風が直接あたるところなどへ取り付けないでください。

↑ コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。

★ 光ファイバーコードを傷つけたり、折り曲げたりして損傷しないよう、配線作業をしてください。 損傷した場合、車両の故障・破損の原因になります。



-3- CMM-58JB


注意


取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう 予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。




< A3 / TT >

本製品に同梱のオーディオリリースキーを使用して、4ヶ所のロックを 解除し、純正ナビゲーションシステムを手前に引き抜き、アンテナコネ クター、オーディオコネクターを外してから純正ナビゲーションシステ ムを取り外す。








/ 注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。



- ② 加工したエアコンルーバー取外し工具を、センターコンソールのエアコンルーバーに挿込む。
- ③ スプリングロックを解除し、手前に引き出し、コネクターを外して取り外す。
- ④ ナビゲーションを固定しているビス4本を緩め、手前に引き出し、コネクター類を外して取り外す。取り付けは取り外しと逆の手順で行います。



② ナビゲーションを固定しているビス4本を緩め、手前に引き出し、コネクター類を外して取り外す。取り付けは取り外しと逆の手順で行います。


-5- CMM-58JB

注意


取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう 予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。


接続概要図

⚠ CMM-500本体と白色8Pコネクターの接続は、他のすべての接続が終わってから、バッテリーをつなぐ直前に行ってください。



- ① バッテリー電源コード(黄)
 - 純正ナビゲーションシステムに接続されている白色20Pコネクターの 19 バッテリーコード(下図を参照)に付属の スコッチロック(青)を使用して接続します。
- ② アクセサリー信号コード(赤) 純正ナビゲーションシステムに接続されている白色20Pコネクターの「7」アクセサリーコード(下図を参照)が、AWG #22 ~ #18の場合は付属のスコッチロック(赤)を使用し、 AWG #18 ~ #14の場合は付属のスコッチロック(青) を使用して接続します。
- ③ アースコード(黒) 純正ナビゲーションシステムに接続されている白色20Pコネクターの 20 アースコード(下図を参照)に付属のスコッチ ロック(青)を使用して接続します。
- ④ 純正ナビゲーションシステム接続コネクター(白色8Pソケットコネクター) 純正ナビゲーションシステム裏側に既設の白色8PPソケットコネクターと入れ替えて接続します。
- ⑤ 純正ナビゲーションシステム接続コネクター(白色8Pプラグコネクター) 純正ナビゲーションシステム裏側から外した既設の白色8Pコネクターと接続します。
- ⑥ ロータリースイッチ 本体のキャップを取り外し、乗車時のシステムの動作を設定します。
- ⑦ LED内蔵切替スイッチ LED内蔵切替スイッチのコネクターをCMM本体に接続します。
- ※ コネクター接続後、キャップは元に戻してください。





接続のしかた・ご使用方法

注意


取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

コネクターコードの接続要領

<u>^</u>

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を必ず外して、配線作業をしてください。 ショートした場合、車両の故障・破損の原因になります。

< 純正ナビゲーションユニット >



- ① 純正ナビゲーションシステム裏の白色8Pコネクターを取り外します。
- ② 純正ナビゲーションシステム接続白色コネクターを、①で外した車両既設の白色8 P コネクターの替わりに純正ナビゲーションシステムに接続します。
- ③ 純正ナビゲーションシステムハーネス接続白色コネクターを、①で外した車両既設の白色8 P コネクターと接続します。

ご使用方法

- ① 乗車時には、自動でモード切替スイッチのランプが赤色に点灯し、システムが起動します。 この状態のときは"ノーマルモード"で、純正システムと同じ(映像制限が解除されない)動作をします。
- ② モード切替スイッチのボタンを押すとランプが緑色の点灯になります。 この状態のときは"TVモード"で、映像制限が解除されます。 走行時にTVやDVDビデオの映像を映すときは、緑色の点灯状態にしてご使用下さい。
- ※ 本製品は、TVモード時に、ナビゲーション(オーディオ)システムへ車両停止信号を送信します。 このために、車速信号に感応して動作する機能(車速感応ボリューム、車速感応シート調整、カメラ切り替えなど)が一部、 使用できない場合があります。

(本製品は、車速感応式パワーステアリングなどのパワートレイン系には、影響を与えません。)

-7- CMM-58JB

無料修理保証書

保証規定(必ずお読みください)

1. 保証の発効 本保証書はお買い上げいただいた販売店が必要事項を記入、捺印することにより有効となります。

2. 保証の内容 当社純正の下記商品に材料、または製造上の不具合が発生した場合、本保証書に示す期間と条件に従って無償修理

(以下、これを保証修理といいます。) いたします。

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。尚、取り外した不具合部品は当社の保有とします。

3. 保証期間 お買い上げ日をご使用開始日として起算し1年、または当社出荷日から起算し1年6ヶ月のどちらか早く到達する日。

4. 保証修理の受け方 保証修理をお受けになる場合は、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただき、本保証書をご提示の上、保証修

理をお申し付けください。本保証書をご提示されない場合は、保証修理をお受けいたしかねます。

保証修理の対象商品を当社へ送付した場合の費用は、お客様の負担となります。

出張修理を行った場合の費用はお客様の負担となります。

保証修理の対象商品の取り外し、または取り付けを行った場合の費用はお客様の負担となります。 尚、商品を使用できなかったことによる不便さ、及び損失についての費用は負担いたしません。

5. 保証を適用しない事項 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。

(1).当社が指定した以外の取り付けや、改造を行った場合。

- (2).取扱説明書に示す取り扱い方法と異なるご使用上の誤り、及びお客様の保守、整備の不備による場合。
- (3).故障の原因が当社商品以外に起因する場合。
- (4) 業務用の長時間使用や、一般車両以外に使用された場合。
- (5).お買い上げいただいた販売店や当社指定店以外で、取り付けや修理をされた場合。
- (6) 地震・台風・水害・落雷などの天災や、事故・火災・異常電圧などによる場合。
- (7).消耗部品(ランプ・ヒューズなど)とその交換、清掃。
- (8).一般的に認められる機能に影響の無い自然退色、傷、変形など。
- (9) 本保証書にお買い上げ日、お客様情報、車両情報、販売店情報の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 6. 保証の適用 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

雷話番号:

販売店様へ・・・・・※印の各項目をご記入の上、お客様にお渡しください。

(This warranty is valid in Japan.)

7. その他 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売店様ご記入欄

Height	双元占塚 し	50人懶						
	1.保証期間※	お買い上げ日_	年	月日より	1年間			
	2.お客様情報※	ご芳名:		桪	{			
		ご住所:						
		郵便番号:		電話番	号:			
	3.車両情報※	車名:		車 種	:	グレード	:	_
		年 式 :		車体番 ——	물:			
	4.商品名	CMM-58	ЗЈВ					
	5.販売店 報※	店名:	Λ					
		住 所						

株式会社ピービー© http://www.pb-jp.com 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29 商品お問い合わせ先: 大阪オフィス support@pb-jp.com 〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3 TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807